

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [Warum wird das Display des Controllers ausgeschaltet?](#)

Warum wird das Display des Controllers ausgeschaltet?

Pure Support - UK - 2025-10-24 - [Highway 400/600](#)

Das Display des Controllers wird automatisch ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen und um sicherzustellen, dass Benutzer nicht abgelenkt werden. Die Dauer, während der das Display des Controllers beleuchtet bleibt, kann in den Benutzereinstellungen konfiguriert werden.

Hinweis: Das Display wird automatisch eingeschaltet, wenn eine Taste des Controllers gedrückt wird.