

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Toute autre radios](#) > [Playback CDs](#) > [CD Audio saute ou rebond](#)

CD Audio saute ou rebond

Pure Support - UK - 2025-10-19 - [Playback CDs](#)

CD Audio saute ou rebond

Essayez de lancer une lentille nettoyeur de CD si votre système comme le saut ou le rebond CD audio est souvent due à la poussière ou l'accumulation de poussière sur la lentille. Cela arrive souvent à des mécanismes de CD grâce à une utilisation normale et peut être résolu rapidement.

Nettoyeurs de lentille de CD sont disponibles auprès de la plupart des détaillants haut de la rue électriques.