

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Radios Internet, Pure Connect et The Lounge](#) > [Connexion de votre télécommande Reach F10](#)

Connexion de votre télécommande Reach F10

Pure Support - UK - 2014-06-18 - [Radios Internet, Pure Connect et The Lounge](#)

Votre télécommande Reach F10 a une portée d'environ 10 mètres. Si votre télécommande ne fonctionne qu'à proximité de la radio, qu'elle ne se connecte pas ou qu'elle semble ne pas fonctionner correctement, reportez-vous à la notice d'explication et recommencez le processus de connexion, en remplaçant l'étape 4 par le processus suivant:

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de votre télécommande/ Vous trouverez un petit bouton « hardware bind » au dessus des piles. Lorsque l'on vous invite à appuyer sur les boutons 'Repeat' + 'Shuffle', appuyer sur le bouton 'Hardware Bind' à la place (vous aurez besoin d'un stylo ou d'un objet similaire pour cette opération). Continuez en suivant les instructions sur l'écran de votre radio pour terminer le processus.