

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [Conditions requises : tout ce dont j'ai besoin pour démarrer mon Jongo avec le mode de connexion sans fil](#)

Conditions requises : tout ce dont j'ai besoin pour démarrer mon Jongo avec le mode de connexion sans fil

Pure Support - UK - 2019-04-25 - [Systèmes d'enceintes sans fil](#)

Vous devez disposer d'une connexion Internet haut débit.

D'un routeur Internet sans fil.

Vous devez connaître la clé de sécurité de votre réseau personnel sans fil, également connue sous le nom de clé WEP ou WPA. (Sauf si votre routeur dispose d'un bouton WPS, auquel cas celui-ci peut être utilisé pour la connexion.)

D'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad fonctionnant sous iOS6.1 ou d'appareils fonctionnant sous Android v.2.2.

De l'application gratuite Pure Connect installée sur votre iPhone, votre iPad ou votre appareil Android. Cette application peut être téléchargée à partir de l'[Apple Store](#) ou de [Google Play](#). La diffusion en continu est entièrement gérée à partir de l'application.