

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Toute autre radios](#) > [Specification DAB](#) > [Comment définir les options « Date » \(« Date »\) et « Time » \(« Heure »\) sur mon Move 400 de manière à ce qu'elles s'enregistrent, à moins de les modifier manuellement ? \(clients hors du Royaume-Uni\)](#)

Comment définir les options « Date » (« Date ») et « Time » (« Heure ») sur mon Move 400 de manière à ce qu'elles s'enregistrent, à moins de les modifier manuellement ? (clients hors du Royaume-Uni)

Pure Support - UK - 2015-12-14 - [Specification DAB](#)

En Italie, si vous écoutez une émission FM, la date et l'heure affichées peuvent être erronées (à l'exception de quelques stations telles que la RAI, RTL 102.5, etc.) ; nous avons ajouté sur le Move 400D la fonction RTC (« Real Time Clock ») qui vous permettra de choisir si vous souhaitez définir la date et l'heure automatiquement et selon quel mode.

Pour une utilisation en Italie, nous vous recommandons de sélectionner « Only digital » (« Numérique uniquement ») si vous vous trouvez dans une zone avec une couverture numérique afin de recevoir l'heure exacte, ou « None » (« Aucun ») (puis de définir la date et l'heure affichées à l'écran ou de les modifier manuellement).

Afin de choisir votre option préférée, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Menu.
2. Glissez < > jusqu'à ce que l'option « Time » (« Heure ») s'affiche, puis appuyez sur Select.
3. Glissez < > jusqu'à ce que « Synch.clock » (« Sync. horloge ») s'affiche, puis appuyez sur Select.
4. Glissez < > et sélectionnez le paramètre souhaité :

Digital and FM (« Numérique et FM »), Only digital (« Numérique uniquement »), Only FM (« FM uniquement »), None (« Aucun »)