

PURE Help Centre

[Knowledge base](#) > [Tutte le altre radio](#) > [Lettore musicale esterno /lettore MP3 ha un suono distorto quando connesso tramite "Aux in"\(Chronos iDock/CD\)](#)

Lettore musicale esterno /lettore MP3 ha un suono distorto quando connesso tramite "Aux in"(Chronos iDock/CD)

Pure Support - UK - 2025-10-21 - [Tutte le altre radio](#)

Il volume del tuo lettore musicale o del lettore MP3 forse potrebbe essere installato troppo alto. Infatti cio' potrebbe causare la distorsione dell'audio. Gira la manopola del volume lentamente fino a quando non smetterai di sentire i rumori distorti sottofondo. Forse dovresti disabilitare ogni effetto equalizzatore o 'effetti' impostati sul tuo lettore esterno.