

PURE Help Centre

[Knowledge base](#) > [Tutte le altre radio](#) > [DAB](#) > [Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?](#)

Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?

Pure Support - UK - 2015-02-18 - [DAB](#)

Clicca sul menu,il pulsante d'**allarme** apparira' sulla schermata ,premi **seleziona**

Seleziona Sveglia 1 o 2 premendo su <0> e poi **seleziona**

Ora premi <0> fino a quando **On** e' sullo schermo e poi premi **seleziona**

Ora imposta l'ora in cui vorresti che la sveglia suonasse, premi <0> per cambiare l'ora e **seleziona** per confermare. Ora fai lo stesso per confermare i minuti. Premi **seleziona** per confermare

Ora imposta la durata(quanto a lungo la sveglia suonera')premi <0>per selezionare 15-90 minuti e poi premi **seleziona**

Ora seleziona la fonte premendo <0> per selezionare Digital,FM o Tone e poi premi **seleziona**

Ora seleziona quanto spesso vorresti che la sveglia suonasse, premi <0> e poi **seleziona**

Ora puoi finalmente impostare il volume della sveglia ,premi <0>e poi seleziona (**nota:** non puoi cambiare il volume della sveglia su Tone solo su Digital o FM)

Ora vedrai scritto che la sveglia e' stata salvata e impostata.