

PURE Help Centre

[Knowledge base](#) > [Tutte le altre radio](#) > [La radio non e' accesa quando si utilizza l'energia elettrica](#)

La radio non e' accesa quando si utilizza l'energia elettrica

Pure Support - UK - 2025-10-19 - [Tutte le altre radio](#)

Se noti che la tua radio non si accende piu' e sembra morta, e' piu' probabile che sia la corrente che la radio. Prova una nuova alimentazione energetica prima di presumere che sia la radio ad essere un problema.

Se avete bisogno di un nuovo alimentatore energetico allora tutte le parti ricambiabili possono essere acquistati contattando il Centro servizi Pure <http://www.purespares.com/>

Contenuti correlati

- [La radio non si accende quando si utilizza ChargePAK/batterie](#)