

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Airplay Produkte](#) > [Manuelle Installation der Contour 200i Firmware](#)

Manuelle Installation der Contour 200i Firmware

Pure Support - UK - 2014-11-20 - [Airplay Produkte](#)

Die manuelle Installation der Contour Firmware wird mit Hilfe des Apple **„Bonjour“** Service via MAC oder PC durchgeführt.

Unter folgendem Link finden Sie die Recovery-Datei zum Herunterladen auf Ihren MAC oder PC:
<http://support.pure.com/de/files.php?id=64>

Verbinden Sie das Contour 200i mit Hilfe des Ethernet Kabels mit dem Router und schließen Sie dann das Gerät an den Netzstrom an.

Es ist wichtig, dass das Ethernet Kabel zuerst mit dem Contour verbunden ist bevor das Gerät an den Netzstrom angeschlossen wird.

Sobald sich das Contour hochgefahren hat, sehen sie ein rotes LED Licht.
Drücken Sie den Standby-Knopf und warten Sie bis ein durchgehend weißes LED Licht erscheint.

Installieren Sie den aktuellsten Safari Web Browser auf Ihrem Computer falls Sie diesen noch nicht installiert haben. Den Safari Web Browser finden Sie unter:

<http://www.apple.com/safari/>

Öffnen Sie den Safari Web Browser und klicken auf das offene Buch Symbol – Lesezeichen – in der linken oberen Ecke des Web Browsers.

Wählen Sie **„Bonjour“** aus und Ihr Contour wird Ihnen angezeigt.
Öffnen Sie den **„Installations-Manager“** mit einem Doppelklick auf das gelistete Contour.

Klicken Sie ganz rechts auf die **„Update“**-Registerkarte und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen um den Recovery-Prozess abzuschließen.

Während der manuellen Installation wird sich die Farbe des LED Lichts in orange ändern.
Der Vorgang wird abhängig von Ihrem System, ca. 5-10 Minuten andauern und kann von Zeit zu Zeit anhalten.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ändert sich die LED Leuchte in rotes (sleep/standby) Licht.

Ähnliche Inhalte

- [Das LED-Licht am Contour blinkt cyan \(blaugrün\)](#)