

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [W-Lan Lautsprecher-System](#) > [Softwareinstallation auf dem Jongo A2](#)

Softwareinstallation auf dem Jongo A2

Pure Support - UK - 2014-11-20 - [W-Lan Lautsprecher-System](#)

Die einfachste Art des Softwareupdate ist das Nutzen der automatischen Updatefunktion, welche über die Wi-Fi-Verbindung funktioniert.

Eine Stunde nachdem der Jongo im Standbymodus ist (am Strom angeschlossen) führt er einen automatischen Routine-Check durch. Es wird auf die aktuellste Software geprüft um zu stets den aktuellsten Stand zu gewährleisten

Manuelle Softwareinstallation auf dem Jongo A2

Sie benötigen einen formatierten USB-Stick um die Software auf Ihr Jongo A2 aufzuspielen.

Sie müssen die neuste Softwareversion für Ihr Jongo A2 herunterladen. Diese finden sie unter

<http://support-uk.pure.com/downloads/118-software>

Ebenso brauchen Sie einen Programm zum entpacken der Datei auf Ihrem Computer wie z. B. WinZip

Vorbereiten der Datei und des USB-Sticks

Wenn Sie den Download durchgeführt haben erhalten Sie eine .ZIP Datei die noch entpackt werden muss.

Nutzen Sie hierfür dein Programm wie z. B. WinZip und speichern Sie die Datei so auf Ihrem Computer ab, dass Sie sie leicht wieder finden. Es handelt sich hierbei um nur eine .dfu Datei die Sie speichern müssen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Stick neu formatiert ist und sich keine anderen Daten darauf befinden.

Nun kopieren Sie die entpackte .dfu Datei auf Ihren formatierten USB-Stick. Es darf sich nur diese Datei auf dem USB-Stick befinden.

Softwareinstallation auf dem Jongo A2

Entfernen Sie das Stromkabel und schalten Sie den Jongo A2 aus.

Stecken Sie den USB-Stick in den USB Anschluss des Jongo A2.

Stecken Sie das Stromkabel wieder ein während Sie den Stanby Knopf gedrückt halten. Halten Sie diesen für einige Sekunden gedrückt.

Der Update Prozess hat begonnen sobald die LED in drei verschiedenen Farben blinkt. Der Vorgang kann bis zu fünf Minuten dauern. Schalten Sie Ihren Jongo A2 während des Updates nicht aus, da der Vorgang sonst fehl schlagen wird.

Das Update ist abgeschlossen, wenn die LED stetig grün leuchtet. Wenn Ihr Jongo jedoch nicht für ein Netzwerk konfiguriert ist, blinkt er grün. Der Jongo befindet sich im Einrichtungsmodus, und Sie können ihn jetzt mit dem Netzwerk verbinden