

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [W-Lan Lautsprecher-System](#) > [Wie wird ein Software-Update auf einem Jongo /S3/T2/T4/T6 installiert?](#)

Wie wird ein Software-Update auf einem Jongo /S3/T2/T4/T6 installiert?

Pure Support - UK - 2014-11-20 - [W-Lan Lautsprecher-System](#)

Eine Stunde nachdem der Jongo im Standbymodus ist (am Strom angeschlossen) führt er einen automatischen Routine Check durch. Es wird auf die aktuellste Software geprüft um zu stets den aktuellsten Stand zu gewährleisten.

Manuelle Softwareinstallation:

Check list:

Sie benötigen einen formatierten USB-Stick um die Software auf Ihren Jongo aufzuspielen. Sie müssen die neuste Softwareversion für Ihr Jongo herunterladen. Diese finden sie unter <http://support-uk.pure.com/downloads/130-wireless-music-systems>
Ebenso brauchen Sie einen Programm zum entpacken der Datei auf Ihrem Computer wie z. B. WinZi

Vorbereiten der Datei und des USB-Sticks

Wenn Sie den Download durchgeführt haben erhalten Sie eine .ZIP Datei die noch entpackt werden muss. Nutzen Sie hierfür dein Programm wie z. B. WinZip und speichern Sie die die Datei so auf Ihrem Computer ab, daß Sie sie wieder leicht finden. Es handelt sich hierbei um nur eine .dfu Datei die Sie speichern müssen. Stellen Sie sicher, daß Ihr USB-Stick neu formatiert ist und sich keine anderen Daten darauf befinden. Nun kopieren Sie die entpackte .dfu Datei auf Ihren formatierten USB-Stick. Es darf sich nur diese Datei auf dem USB-Stick befinden.

Installieren der Software auf Ihrer Jongo S3- und T-Serie

Ziehen Sie das Stromkabel ab und schalten Sie Ihren Jongo aus.
Setzen Sie den USB-Stick in den USB-Sockel des Jongo ein.
Halten Sie die Stummschalttaste (Mute) gedrückt und stecken Sie das Netzkabel ein.
Während sich der Jongo S3 einschaltet, beobachten Sie die hintere Anzeige und lassen Sie die Stummschalttaste los, sobald die Update- und USB-Symbole angezeigt werden.
(Bei der T-Serie lassen Sie die Taste los, wenn die LED blinkt.)
Der Jongo blinkt gelb und zeigt damit an, dass er im Update-Modus ist. Die LED durchläuft ihre drei Farben, und der Update-Zyklus beginnt. Beachten Sie jedoch, dass dieser Vorgang ca. 5 Minuten dauern kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Jongo nicht ausschalten, während der Update-Prozess läuft; das Update würde sonst fehlschlagen.

Das Update ist abgeschlossen, wenn die LED stetig grün leuchtet. Wenn Ihr Jongo jedoch nicht für ein Netzwerk konfiguriert ist, blinkt er grün. Der Jongo befindet sich im Einrichtungsmodus, und Sie können ihn jetzt mit dem Netzwerk verbinden.