PURE Help Centre

Wissensdatenbank > Autoradio > Highway 400/600 > LED-Status der Antenne

LED-Status der Antenne

Pure Support - UK - 2025-10-22 - Highway 400/600

Dies zeigt an, dass die Antenne mit Strom versorgt wird. Dieser Status wird beim erstmaligen Anschließen der Antenne an die Stromversorgung angezeigt. Die LED geht aus, und der Controller stellt automatisch eine Verbindung her.

Sie haben die Rücksetzen-Taste an der Antenne gedrückt, nachdem die LED ausgegangen ist. Das Gerät befindet sich im Pairing-Modus. Um erneut zu pairen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten und Sie haben die Rücksetzen-Taste an der Antenne gedrückt, nachdem die LED ausgegangen ist.

Das am Wireless-Controller und halten Sie sie zehn Sekunden lang gedrückt. Alle Segmente am Wireless-Controller leuchten kurz auf, und auf der Anzeige wird "ANTENNE VERBINDEN" angezeigt.

Das Bluetooth-Symbol am Controller blinkt, während eine Verbindung zwischen Antenne und Wireless-Controller aufgebaut wird.

■ - Sie haben die Antenne zurückgesetzt. Der Controller bleibt weiterhin mit der Antenne gepairt.