

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Alle anderen Radios](#) > [SD / USB-Stick Aufnahme / Wiedergabe / EPG](#) > [Schwierigkeiten bei der Aufnahme auf eine SD-Karte](#)

Schwierigkeiten bei der Aufnahme auf eine SD-Karte

Pure Support - UK - 2025-10-19 - [SD / USB-Stick Aufnahme / Wiedergabe / EPG](#)

Versuchen Sie Ihre SD-Karte (Secure Digital) zu formatieren, vor allem wenn die SD-Karte noch nicht in Ihrem Radio benutzt worden ist. Ihr Radio unterstützt das **FAT32** Dateisystem und alle SD-Karten, die in Ihrem Radio benutzt werden, müssen mit dem **FAT32** Dateisystem formatiert sein.

Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Dateisystem benutzen, können Sie auf Ihrem Radio mit der '**Format**' Funktion Ihre SD-Karte überprüfen.

Wenn Sie das Format nicht finden können, sollten Sie sicherstellen, dass der Schreibschutz an der Seite Ihrer SD-Karte ausgeschaltet ist.

Ähnliche Inhalte

- [Welche Kapazitäten werden beim Aufnehmen auf eine SD SD-Karte unterstützt?](#)