

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Internet Radios und Pure Connect / The Lounge](#) > [Wie Sie die Software Ihres Sensia 200D Connect aktualisieren](#)

Wie Sie die Software Ihres Sensia 200D Connect aktualisieren

Pure Support - UK - 2014-09-19 - [Internet Radios und Pure Connect / The Lounge](#)

Check-Liste:

Sie benötigen:

- Einen neu formatierten USB-Stick um ein Softwareupdate an Ihrem Sensia 200D Connect durchzuführen.
- Die neueste Softwareversion für das Sensia 200D Connect. Diese finden Sie unter <http://support.pure.com/de/files.php?id=63>
- Eine installierte Entpackungssoftware (z.B. WinZip)

Vorbereitung der Datei sowie Ihres USB-Sticks

Wenn Sie die Datei auf Ihren Computer downloaden, wird diese als komprimierte Datei (.zip) gespeichert und muss danach entpackt werden.

Verwenden Sie hierzu eine Entpackungssoftware (z.B. WinZip) und entpacken Sie die Datei.

Speichern Sie die Datei an einem Ort auf Ihrem Computer, den Sie leicht wieder finden.

Es ist nur eine .dfu-Datei zum abspeichern in der Zip-Datei enthalten.

Versichern Sie sich, dass Ihr USB-Stick neu formatiert wurde und sich keine Daten mehr auf diesem befinden.

Kopieren bzw. Verschieben sie nun die entpackte .dfu-Datei auf Ihren frisch formatierten USB-Stick.

Die .dfu-Datei sollte die einzige Datei auf dem USB-Stick sein.

Installieren der Software auf Ihrem Sensia 200D Connect

Stecken Sie den USB-Stick in die Sensia 200D Connect USB-Buchse.

Wählen Sie am eingeschalteten Sensia 200D Connect „Einstellungen“ „Update“ „USB-Update“ aus.

Der Update Vorgang wird nun beginnen und kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Sensia 200D Connect während des Update Vorgangs nicht ausschalten, da das Update ansonsten fehlschlägt und zu einer Fehlfunktion Ihres Sensia 200D Connect führen kann.