

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Toute autre radios](#) > [Specification DAB](#) > [Comment puis-je enregistrer préétabli 5 et au-dessus de la Pop Pop Midi et Midi Bluetooth?](#)

Comment puis-je enregistrer préétabli 5 et au-dessus de la Pop Pop Midi et Midi Bluetooth?

Pure Support - UK - 2015-02-18 - [Specification DAB](#)

Pour enregistrer un pré-série sur la pré-définir le nombre 5, vous devrez être à l'écoute de la station que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que l'écran **5+** dit **magasin**. Ensuite, appuyez sur **<ou>** jusqu'à ce que vous atteignez pré-réglé 5. Vous détenez maintenant **sélectionner** pendant 3 secondes.

Vous saurez la station a sauvé que la radio va dire **pré-ensemble stocké**.

Vous pouvez ensuite répéter ces instructions pour sauver 6-10

Pour rappeler pré-set 5 et au-dessus

Tapez **5+** une fois et faites défiler en utilisant **<ou>** lorsque vous atteignez la station de pré-set que vous souhaitez écouter Appuyez sur Select.