

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [Installation du logiciel sur votre Jongo A2](#)

Installation du logiciel sur votre Jongo A2

Pure Support - UK - 2014-11-20 - [Systèmes d'enceintes sans fil](#)

Le plus simple pour mettre à jour le logiciel sur votre Jongo est d'utiliser le mode de mise à jour automatique fourni via la connexion Wi-Fi.

Au bout d'1 heure de veille (branché au secteur), votre Jongo exécute une vérification automatique de la version logicielle actuelle par rapport à la version la plus récente existante sur nos serveurs de mise à jour, afin de s'assurer qu'il est à jour et exécute la toute dernière version logicielle.

Installation manuelle du logiciel sur votre Jongo A2

Conditions requises :

Vous avez besoin d'une clé USB nouvellement formatée pour effectuer une mise à jour logicielle sur votre Jongo A2.

Vous avez besoin du dernier téléchargement logiciel pour le Jongo A2. Vous pouvez obtenir le logiciel le plus à jour ici <http://support-uk.pure.com/downloads/118-software>.

Un outil de décompression, tel que WinZip, doit être installé sur votre ordinateur.

Préparation du fichier et de votre clé USB

Lorsque vous téléchargez le fichier sur votre ordinateur, il arrive sous la forme d'un fichier compressé (.ZIP) et doit donc être décompressé. Utilisez un outil de décompression tel que WinZip pour décompresser (ou « déballer ») le fichier, puis l'enregistrer vers un emplacement de votre ordinateur que vous pouvez retrouver facilement. Le .zip contient uniquement un fichier .dfu à enregistrer.

Assurez-vous que votre clé USB est nouvellement formatée et ne contient aucune donnée.

Copiez ou déplacez à présent le fichier .dfu compressé vers votre clé USB nouvellement formatée. Le fichier .dfu doit être le seul fichier enregistré sur votre clé USB.

Installation du logiciel sur votre Jongo A2

Débranchez le câble d'alimentation et éteignez votre Jongo A2.

Insérez la clé USB dans la prise USB du Jongo A2.

Tout en maintenant enfoncé le bouton de veille sur le devant, insérez le câble d'alimentation, patientez quelques secondes, puis relâchez le bouton.

La DEL alterne alors entre les trois couleurs. Le processus de mise à jour commence. Notez que celui-ci peut durer environ 5 minutes. Veillez à ne pas éteindre votre Jongo A2 pendant le processus de mise à jour, sinon cette dernière peut échouer.

La mise à jour est effective dès lors que le témoin lumineux reste vert en continu. Cependant, si votre Jongo n'est pas configuré pour être relié à un réseau, il clignotera en vert. En effet, le Jongo est en mode installation pour que vous puissiez le connecter à votre réseau.