


PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [Une fois connecté, comment diffuser de la musique en continu ?](#)

Une fois connecté, comment diffuser de la musique en continu ?

Pure Support - UK - 2018-03-22 - [Systèmes d'enceintes sans fil](#)


Choisissez le contenu que vous souhaitez écouter et commencez la lecture en cliquant soit sur le titre lui-même, soit sur l'icône de lecture.



Lorsque vous commencez à lire un titre, l'écran se modifie et une barre de lecteur apparaît à l'écran.


Apple

Android



Appuyez sur  dans la barre du lecteur pour afficher la liste des appareils Jongo disponibles sur votre réseau.

Puis appuyez sur  en regard de votre Jongo ou des Jongo que vous souhaitez utiliser pour écouter votre contenu. Quand chacun est sélectionné, le texte devient bleu et après une courte pause, vous entendrez du contenu audio à partir de ce Jongo.



Vous pouvez contrôler le volume sur chaque Jongo individuel à l'aide de la réglette apparaissant sous son nom, ou le volume global à l'aide de la réglette apparaissant au bas de l'écran.

Vous pouvez couper le son de chaque Jongo ensemble ou séparément en appuyant sur l'icône de haut-parleur située à gauche de la réglette du volume. Il vous suffit d'appuyer de nouveau sur cette icône pour remettre le son.

Vous pouvez également contrôler le niveau audio global à l'aide des boutons de volume de votre appareil.

Lorsque vous avez choisi les Jongo à utiliser, cliquez sur la croix située dans la partie supérieure gauche.

Félicitations, vous pouvez désormais profiter de votre musique !