

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Toute autre radios](#) > [Radio ne commute pas lorsque fonctionnant sur batteries/ChargePAK](#)

Radio ne commute pas lorsque fonctionnant sur batteries/ChargePAK

Pure Support - UK - 2025-10-21 - [Toute autre radios](#)

Pour éviter la commutation accidentelle et l'assèchement inutile d'énergie de la batterie, le bouton d'alimentation sur votre radio se comporte un peu différemment lorsque la radio fonctionne sur piles / ChargePAK qu'il fait lorsqu'il fonctionne sur secteur. Sur piles / ChargePAK vous devez appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 ou 3 secondes avant qu'il réponde. Il est pas sensible au toucher, comme il est sur secteur.

Contenu lié

- [Radio ne commute pas lors de l'exécution sur le réseau](#)