

PURE Help Centre

[Knowledge base](#) > [Radio internet e Pure Connect / The Lounge](#) > [Come fare ad associare il telecomando Reach F10 alla vostra radio Flow?](#)

Come fare ad associare il telecomando Reach F10 alla vostra radio Flow?

Pure Support - UK - 2014-06-18 - [Radio internet e Pure Connect / The Lounge](#)

Il vostro telecomando Flow Reach F10 ha un raggio operativo di circa 10 metri. Se il telecomando funziona solo in prossimità dell'apparecchio, non si associa o funziona in modo strano, si prega di ripetere il processo di associazione come descritto nel manuale di istruzioni, sostituendo il passaggio 4 con il seguente processo...

Aprire il vano batteria sul retro del telecomando. Sopra le batterie si trova un piccolo bottone 'hardware bind'. Quando viene richiesto di premere insieme i tasti Ripetizione + Shuffle, premere invece il pulsante dell'apparecchio (avrete bisogno di una penna o di un altro oggetto di dimensioni simili per questa operazione). Continuare seguendo le istruzioni sullo schermo della radio Flow per completare il processo.

Per istruzioni più dettagliate su come associare il vostro telecomando, guardate la nostra guida passo passo per associare il telecomando - si trova qui: <http://support-uk.pure.com/kb/articles/238-binding-your-pure-remote-control-evoke-flow-avanti-flow-and-sensia-only> (binding remote step by step)