PURE Help Centre

Knowledge base > Tutte le altre radio > La presa di corrente di "Stereo Out" non funziona correttamente

La presa di corrente di "Stereo Out" non funziona correttamente

Pure Support - UK - 2025-10-19 - Tutte le altre radio

Lo "Stereo Out" e' una presa di corrente di produzione "variabile" controllata dal volume della radio e non e' un fermo "Line Output". E' possobile che quando si utilizza la presa di corrente Stereo Out la radio sia spenta-fornendo innavertitamente poca o nessuna produzione. Se il volume e' spento, non sta mandando nessun segnale output-solamente quando il volume e' impostato a 3/4 l'output si avvicina alla linea.

Il modo di utilizzare lo "Stereo Out" e' connesso normalmente (es al tuo Aux)alza il volume 3 quarti e poi metti il muto sulla radio. Un'altra opzione e' quella di inserire di 3.5mm nella presa degli auricolare il jack mentre si usa lo Sterep Out, che automaticamente mettera' in muto gli autoparlanti della radio. Questo metodo ti da il controllo sulla presa di corrente variabile "Stereo Out" e sostituisce un segnale abbastanza buona allo stereo in Aux o in Line .Al di fuori di tutto controlla il volume generale attraverso il sistema della radio o attraverso la manopola.